

// GEBRAUCHSANWEISUNG

Danke, dass Sie sich für die hochwertige, heizbare Tasche Hot Bag von Point Dry® entschieden haben.

Schon nach dem ersten Mal werden Sie feststellen, wie angenehm es ist, an kalten, feuchten Tagen von Anfang an komfortable warme Füße zu haben. Um an dieser Neuheit viel Freude zu haben, lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.

// Verwendung

- Zum Trocknen und Vorwärmen von Ski- und Snowboard-Stiefeln, Jagd- und Arbeitsschuhen, Handschuhen, Mützen, Socken usw.
- Durch die Belüftungsöffnung am Boden und den Luftaustritt am oberen Teil der Tasche sorgt der "Kamineffekt" für eine gute Luftzirkulation in der Tasche.
- Für ein optimales Ergebnis geben Sie über Nacht die zu trocknenden bzw. vorzuwärmenden Gegenstände in die Tasche und schließen diese mit dem 230V Stecker an das Stromnetz an.
- Am nächsten Morgen während der Fahrt die Tasche mit dem 12V Stecker im Auto anschließen.
- Nur so viele Gegenstände in die Tasche geben, daß noch eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist.
- Die Vorwärmzeit hängt von der Menge, der in der Tasche befindlichen Gegenstände ab und beträgt etwa 30 Minuten. Der schonende Trockenvorgang ist abhängig vom Feuchtigkeitsgrad der zu trocknenden Gegenstände. Genießen Sie von Anfang an das angenehme Gefühl warmer Füße sowie den komfortableren Einstieg, vor allem bei Hartschalen Boots.
- Durch das diagonale Umsetzen des Schulter-Riemens, läßt sich die normale Tasche auch bequem schräg über der Schulter wie ein Rucksack tragen. Versetzen Sie hierzu einen Verschlusshaken des Trageriemens zu einer der beiden Schlaufen in die untere Ecke der Tasche, außer Sie besitzen bereits die heizbare Rucksack-Tasche mit zwei gepolsterten Schulterriemen, die sich in der Rückwand der Tasche versenken lassen. Der Schulterriemen mit Stopper - Innenbogen Richtung Hals gerichtet - verhindert das Abrutschen der Tasche.
- Das hochwertige reißfeste Material, ein verstärkter Boden und die gute Isolierung sowie die Trageriemen mit Klemmhaken sind weitere Pluspunkte in Sachen Komfort.
- Bei den XL- Modellen befindet sich im Boden eine PE-Unterlage zum Schuhe wechseln im Schnee und zur Schonung der Heizmatte.
- Optional gibt es ein 12V Verlängerungskabel 250 cm.

// Pflege- und Sicherheitshinweise

- Schuhe bzw. andere Gegenstände, die zum Trocknen oder Vorwärmen in die Tasche kommen, sind vorher von Wasser, Schnee und Schmutz zu befreien.
- Tasche nie an den Elektrokabeln anheben
- Das Elektrokabel nicht durch scharfkantige Gegenstände beschädigen.
- Eine leere Tasche nicht länger als zwei Stunden, eine befüllte Tasche nicht länger als 15 Stunden am Stromnetz lassen.
- Bei abgestelltem Motor, die Tasche nicht am 12V-Zigarettenanzünder lassen, da sonst die Batterie entleert werden kann.

- Bitte achten Sie darauf, dass Sie keine Materialien in die Tasche geben, die nicht über 45°C erwärmt werden dürfen. Bitte eventuelle Hinweise von Schuh- und Einlagen-Herstellern beachten!
- Wenn eine geringere Innentemperatur gewünscht wird, einfach den Reißverschluß etwas geöffnet lassen.
- Helme wegen der empfindlichen Beschichtung nur unter Vorbehalt in die Tasche geben. Bitte Helmhalterung außen verwenden.
- Beim Trockenvorgang werden normalerweise Geruchsbakterien beseitigt. Sollte dies nicht der Fall sein, verwenden Sie entsprechende Sprays bzw. antibakterielle Duftmittel.
- Sollte das Heizelement defekt sein, lässt es sich leicht durch Öffnen der seitlichen Klettverschlussbänder (beim Blitzsymbol) am Futter entfernen. Ersatzteile erhalten Sie bei Ihrem Händler.
- Achtung! Bei Problemen mit dem 12V Stecker: Erst Sicherung im Auto bzw. Sicherung am Taschenstecker (10A) prüfen! Diese ist leicht auswechselbar und im Autofachhandel erhältlich.
- Durch Entfernen des Heizelementes können Sie die Tasche auch außerhalb der kalten Saison als normale Sporttasche verwenden.
- Achtung: Tasche nicht ins Wasser stellen und nicht in die Waschmaschine geben. Reinigen der Tasche nur nach Entfernen des Heizelementes. Bitte verwenden Sie hierzu ein feuchtes Tuch.

// Technische Daten

- Die Tasche aus 600 D-Polyester ist mit Spezial-Isolierung und zwei Stromanschlüssen sowie einem Heizelement ausgestattet.
- AC 230V: 75 Watt, DC 12V: 40 Watt
- Zirka-Maße/Volumen
Comfort: B 39 cm / H 39 cm / T 26 cm, Volumen: 40l
XL Modelle: B 41 cm / H 44 cm / T 27 cm, Volumen: 47l
- CE geprüft
- Bitte achten Sie beim 12V Anschluß auf ausreichende Batteriekapazität bzw. beachten Sie die Vorschriften der Autohersteller.
- Für Schäden an 12V Steckern kann Point Dry keine Hersteller-Garantie übernehmen
- Technische Änderungen vorbehalten
- Nur für Deutschland: Unsere Produkte sind nach den WEEE-Richtlinien hergestellt. Zu entsorgende Elektroteile bitte bei den vorgesehenen Sammelstellen abgegeben.

// Garantie/Gewährleistung

- Für Hersteller bedingte Fehler gewähren wir ein Jahrü Garantie (Kaufnachweis erforderlich), wobei wir uns das Recht auf Nachbesserung vorbehalten.
- Von der Garantie ausgeschlossen sind fehlerhafte Anwendungen, Beschädigungen und Verschleiß (z.B. defekte Reißverschlüsse) durch den Nutzer sowie Schäden am 12V Stecker, wie z.B. verschmorte Stecker (Auto-Steckdose im Auto-Fachhandel prüfen lassen). Bitte fragen Sie Ihren Händler oder Importeur bzw. kontaktieren Sie uns direkt: info@pointdry.com

// Weitere Produkte:

Beheizbare Sitzkissen von Point Dry